

Comment stocker et transporter les stations SPORTident de type 7 et 8

- mettre les stations en mode veille, utiliser la puce d'instruction "SERVICE/OFF"
- éviter le couplage inductif de station à station - ne pas placer les trous alignés !
C'est particulièrement le cas pour les petites stations BSF8.

MAUVAIS



BON

